

# ตารางสรุปการทำงานรุ่น GPB 1

Function	ท่าขณะ ประตู	วิธีการทำงาน			Remark หมายเหตุ
		Menu เมนู	Detail procedures รายละเอียดการป้อนข้อมูล	Ending the Menu จบคำสั่ง	
บันทึก ธรรมดา	เปิด	[SET]	แตะกระดุม 1 + แตะกระดุม 2 + ...	[SET]	บันทึกได้สูงสุด 10 กระดุม
การลบความจำกระดุม	เปิด		หากมีการบันทึกใหม่ ข้อมูลเก่าจะถูกลบทิ้ง (บันทึกทับ )		
การป้อนรหัสผ่าน	เปิด	[SET]	ป้อนรหัส ( 4 - 14 หลัก ) + #		
การเปิดประตูจากภายนอก	ปิด		สัมผัสหน้าจอ + ป้อนรหัส + #		
			แตะกระดุม		
เตือนแบตเตอรี่ไฟต่ำ	ปิด		จะได้ยินเสียง " tilling " เมื่อเปิด หรือ ปิด ประตู		
เตือนการถูกกระแทก	ปิด		Alarm จะดังต่อเนื่องเป็นเวลา 1 นาทีในกรณีที่ถูก ทุบ หรือกระแทกจนระบบเสียหาย		
ระบบการปิดระบบด้วยตัวเอง	ปิด		หากมีการป้อนรหัสผิด หรือใช้กระดุมผิด 5 ครั้งระบบจะหยุดการทำงาน เป็นเวลา 3 นาที		
คืนสู่สภาวะเริ่มต้น Initialization	เปิด	[SET] 3 วินาที	กด 123 + #		ระบบจะกลับสู่สภาวะเริ่มต้น รหัสผ่าน = 1234# / ไม่มีความจำกระดุม
ปรับค่าความดัง Volume control	เปิด	[SET]	เลือก ปุ่มหมายเลข 0 หรือ 2 เพื่อลด หรือเพิ่มความดัง		
ตั้งระบบปิดอัตโนมัติ หรือ ไม่ปิดอัตโนมัติ	เปิด	[SET]	กด * + #		ระบบจะสลับการทำงานระหว่างล็อกกลอน อัตโนมัติ และ ไม่ล็อกกลอนอัตโนมัติ แม้จะจับประตู
ตั้งระบบกันขโมย	ปิด		กด * 3 วินาที ตามด้วย รหัสผ่าน + #		ในรุ่นนี้จะไม่สามารถเปิดประตูด้วยปุ่มเปิด จากภายในได้ แต่ยังสามารถเปิดด้วยแกนบิดได้ปกติ
	ปิด		กด * 3 วินาที ตามด้วยการแตะกระดุม		
ล็อก 2 ชั้น Dead Lock	ปิด		เลื่อน ปุ่มล็อกภายใน จาก เขียว เป็น แดง		ไม่สามารถเปิดด้วยรหัสและกระดุมจากภายนอก กุญแจ ฉุกเฉินยังคงใช้ได้