

ตารางสรุปการทำงานรุ่น GPC 1

Function	ท่าขณะ ประตู	วิธีการทำงาน			Remark หมายเหตุ
		Menu เมนู	Detail procedures รายละเอียดการป้อนข้อมูล	Ending the Menu จบคำสั่ง	
บันทึก บัตร	เปิด	[SET]	แตะบัตร 1 + แตะบัตร 2 + ...	[SET]	บันทึกได้สูงสุด 20 บัตร
การลบความจำบัตร	เปิด		หากมีการบันทึกใหม่ ข้อมูลเก่าจะถูกลบทิ้ง (บันทึกทับ)		
การป้อนรหัสผ่าน	เปิด	[SET]	ป้อนรหัส (4 - 12 หลัก) + #		
การเปิดประตูจากภายนอก	ปิด		สัมผัสหน้าจอ + ป้อนรหัส + #		
			สัมผัสหน้าจอบริเวณ "CARD" แตะบัตร		
เตือนแบตเตอรี่ไฟต่ำ	ปิด		จะได้ยินเสียง " tilling " เมื่อเปิด หรือ ปิด ประตู		
เตือนการถูกระแทก	ปิด		Alarm จะดังต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาทีในกรณีที่ถูก ทบ หรือกระแทกจนระบบเสียหาย		
ระบบการปิดระบบด้วยตัวเอง	ปิด		หากมีการป้อนรหัสผิด หรือใช้บัตรผิด 5 ครั้งระบบจะหยุดการทำงาน เป็นเวลา 3 นาที		
คืนสู่สภาวะเริ่มต้น Initialization	เปิด	[SET] 3วินาที	กด 123 + #		ระบบจะกลับสู่สภาวะเริ่มต้น รหัสผ่าน = 1234# / ไม่มีความจำบัตร
ตั้งระบบตัวเลขนำ Induction Number	เปิด	[SET] 3วินาที	กด * + เลือกตัวเลข 1- 5 + #		
ปรับค่าความดัง Volume control	เปิด	[SET] 3วินาที	เลือก ปุ่มหมายเลข 0 หรือ 2 เพื่อลด หรือเพิ่มความดัง		
ตั้งระบบปิดอัตโนมัติ หรือ ไม่ปิดอัตโนมัติ	เปิด	[SET] 3วินาที	กด 7 + #		ล็อกกลอนอัตโนมัติ
			กด 9 + #		ไม่ล็อกกลอนอัตโนมัติ แม้จะจับประตู คืนสภาพเมื่อมีการเปิด
ตั้งระบบกันขโมย	ปิด	[#] 3วินาที	กด รหัสผ่าน + #		ในรุ่นนี้ไม่สามารถเปิดประตูด้วยปุ่มเปิด จากภายในได้ แต่ยังสามารถเปิดด้วยแกนบิดได้ปกติ แต่จะมี Alarm ดัง จนกว่าจะปิดและป้อนรหัส แตะบัตร
	ปิด	[#] 3วินาที	สัมผัสหน้าจอบริเวณ "CARD" แตะบัตร		
ล็อก 2 ชั้น Dead Lock	ปิด		เลื่อน ปุ่มล็อกภายใน จาก เขียว เป็น แดง		ไม่สามารถเปิดด้วยรหัสและกระดุมจากภายนอก กุญแจ ฉุกเฉินยังคงใช้ได้