



## ตารางสรุปการทำงานรุ่น GPC 2 ( Mortise /Touch screen , RF card )

Function	ท่าขณะ ประตู	วิธีการทำงาน			Remark หมายเหตุ
		Menu เมนู	Detail procedures รายละเอียดการป้อนข้อมูล	Ending the Menu จบคำสั่ง	
การป้อนรหัสผ่าน	เปิด	[SET] 1 ครั้ง	ป้อนรหัส ( 4 - 12 หลัก ) + * ป้อนซ้ำครั้งที่ 2 + *		เสียงตอบรับจากปุ่ม SET จะดัง 1 ครั้ง เมื่อกดครั้งที่ 1
การลบความจำบัตร	เปิด	[SET] 2 ครั้ง	กด * + Enter bar		เสียงตอบรับจากปุ่ม SET จะดัง 2 ครั้ง เมื่อกดครั้งที่ 2
บันทึกบัตร	เปิด	[SET] 2 ครั้ง	แตะบัตร 1 + แตะบัตร 2 + ... สูงสุด 50 บัตร		เสียงตอบรับจากปุ่ม SET จะดัง 2 ครั้ง เมื่อกดครั้งที่ 2
การเปิดประตูจากภายนอก	ปิด		กด Enter bar + ป้อนรหัส + * แตะบัตรหน้าจอบริเวณ "CARD"		
เตือนการถูกระงับ	ปิด	Alarm จะดังต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาทีในกรณีที่ถูก ทุบ หรือกระแทกจนระบบเสียหาย			
ระบบการปิดระบบด้วยตัวเอง	ปิด	หากมีการป้อนรหัสผิด หรือใช้บัตรผิด 3 ครั้งระบบจะหยุดการทำงาน เป็นเวลา 2 นาที			
ปรับค่าความดัง Volume control	เปิด	[SET] 3 ครั้ง	เลือก ปุ่มหมายเลข 1 หรือ 3 เพื่อลด หรือเพิ่มความดัง		
ตั้งระบบปิดอัตโนมัติ หรือ ไม่ปิดอัตโนมัติ	เปิด	[SET] 3 ครั้ง	กด 4 กด 6		ไม่เลือกกลอนอัตโนมัติ แม้จะจับประตู ( Manual ) เลือกกลอนอัตโนมัติ ( Auto )
ปรับการตอบโต้ของเครื่อง	เปิด	[SET] 3 ครั้ง	กด 7 เสียง Beep / กด 8 เงียบ / กด 9 เสียงพูด		

" + " หมายถึงตามด้วย

G-Plus Trading Co.,Ltd. 24/33 Moo 6 Bangna-Trad Rd., K.M. 24 Bangsaothong, Samuthprakarn 10540

Tel. (662) 740-1266 Fax. (662) 740-1036 www.g-plus.co.th