

# ตารางสรุปการทำงานรุ่น GPF 2

Function	ท่าขณะ ประตู	วิธีการทำงาน			Remark หมายเหตุ
		Menu เมนู	Detail procedures รายละเอียดการป้อนข้อมูล	Ending the Menu จบคำสั่ง	
บันทึก ลายนิ้วมือ	เปิด	[SET]	รหัสผ่าน # + ลายนิ้วมือ 1 + ลายนิ้วมือ 2 + ...	[SET]	บันทึกได้สูงสุด 99 ลายนิ้วมือ
การลบความจำลายนิ้วมือ	เปิด	[SET] 3 วินาที	รหัสผ่าน #		ลบความจำทั้งหมดที่มี
การป้อนรหัสผ่าน	เปิด	[SET]	ป้อนรหัสเดิม + ป้อนรหัสใหม่ ( 4 - 12 หลัก ) + #		
การเปิดประตูจากภายนอก	ปิด	เปิดฝาครอบรหัส + ป้อนรหัส + #			
		เปิดฝาครอบ + วางนิ้วมือ			
เตือนแบตเตอรี่ไฟต่ำ	ปิด	จะได้ยินเสียง " tilling " เมื่อเปิด หรือ ปิด ประตู			
เตือนการถูกกระแทก	ปิด	Alarm จะดังต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาทีในกรณีที่ถูก ทุบ หรือกระแทกจนระบบเสียหาย			
ระบบการปิดระบบด้วยตัวเอง	ปิด	หากมีการป้อนรหัสผิด หรือใช้กระดุมผิด 5 ครั้งระบบจะหยุดการทำงาน เป็นเวลา 3 นาที			
คืนสู่สภาวะเริ่มต้น Initialization	เปิด	[SET] 3 วินาที	กด 123 + #		ระบบจะกลับสู่สภาวะเริ่มต้น รหัสผ่าน = 1234# / ไม่มีความจำกระดุม
ปรับค่าความดัง Volume control	เปิด	[SET]	เลือก ปุ่มหมายเลข 0 หรือ 2 เพื่อลด หรือเพิ่มความดัง		
ตั้งระบบปิดอัตโนมัติ หรือ ไม่ปิดอัตโนมัติ	เปิด	[SET]	กด * + #		ระบบจะสลับการทำงานระหว่างล็อกกลอน อัตโนมัติ และ ไม่ล็อกกลอนอัตโนมัติ แม้จะจับประตู
ตั้งระบบกันขโมย	ปิด	[ # ] 3วินาที	กด รหัสผ่าน + #		ในรุ่นนี้จะไม่สามารถเปิดประตูด้วยปุ่มเปิด จากภายในได้ แต่ยังสามารถเปิดด้วยแกนบิดได้ปกติ
	ปิด	[ # ] 3วินาที	เปิดฝาครอบ + วางนิ้วมือ		
ล็อก 2 ชั้น Dead Lock	ปิด		เลื่อน ปุ่มล็อกภายใน จาก เขียว เป็น แดง		ไม่สามารถเปิดด้วยรหัสและกระดุมจากภายนอก กุญแจ ฉุกเฉินยังคงใช้ได้